### MANUAL DE INSTRUÇÕES

sistema I/O Configurável

DP-B-FEN

FE-16EP

FE-16ESP

FE-16ESP-1,9

FE-8V

FE-8EA

FE-8SA

Possibilidade de expansão de I/O

✓ Apenas um endereço na rede


- Configurável para entradas ou saídas
- ✓ Conectores de alta qualidade
- ✓ Grau de proteção IP 67





#### Sistema I/O Configurável

O sistema é formado pelo módulo DP-B-FEN que recebe o endereçamento para comunicação na rede Profibus DP. O módulo Node pode ser expandido com os módulos de expansão, podendo chegar a um total de 256 entradas ou 256 saídas ou se desejar, pode-se mesclar entradas e saídas, chegando a um total de 128 entradas e 128 saídas ou ainda 32 entradas e 32 saídas analógicas em um único endereco de rede.



#### DP-B-FEN

O módulo pode ser conectado aos expansores de entradas e/ ou saídas afim de ampliar o número de I/O's de uma rede Profibus DP. É o único módulo que recebe o cabo de rede e endereçamento na rede Profibus.

#### Leds de Sinalização

DP Communication: sinaliza a operação DP: verde aceso: módulo alocado e mapeado. vermelho aceso: endereço duplicado ou módulo não mapeado.

Input Supply: sinaliza alimentação das entradas: verde aceso: fonte normal. vermelho aceso: fonte fora de faixa. subtensão (<19Vcc) / sobretensão (>29Vcc).

Output Supply: sinaliza alimentação das saídas: verde aceso: fonte externa conectada. vermelho aceso: fonte externa fora de faixa.

ES: indica o estado dos expansores: apagado: expansores alocados e mapeados. aceso: falha de comunicação ou conf. dos modulos. piscando: função HALT das saídas.

#### Vista Frontal





#### Detalhamento das Conexões do Módulo - DP-B-FFN

Os conectores de rede e alimentação do módulo DP-B-FEN são do tipo macho, já para a expansão dos I/O's o módulo possui dois conectores tipo fêmea. Veja abaixo o detalhamento dos conectores.

#### Conector de Rede

O conector é do tipo macho e possui 5 pinos, recebe o cabo da rede que incorpora a comunicação com a rede Profibus DP.



#### Profibus DP Communication


1: +5Volts

2: A (verde)

3: 0 Volts

4: B (Vermelho)

5: Shield



#### Conector de Alimentação

Este conector também possui 5 pinos e recebe o cabo com alimentação 24Vcc para alimentação do módulo.



#### Power Supply

1: GND

2: GND

3: Shield

4: Power Supply for Inputs

5: Power Supply for Outputs

#### Conectores de Expansão

O módulo possui dois conectores para expansão, ambos tipo fêmea com 6 pinos que interconectam o FEN aos expansores de I/O.



#### Expander Bus

1: Power Supply for Outputs


2: Power Supply for Intputs

3: GND

4: COM -

5: COM +

6: GND



Nota: deve-se utilizar cabo especial para conexão dos expansores ao FEN, não ultrapassando o limite máximo de 10 m por nó de rede.

#### Endereçamento na Rede Profibus DP

É possivel realizar o endereçamento dos equipamentos Sense na faixa de 01 até 99, para isto será necessário configurar através de duas chaves rotativas. A tabela abaixo ilustra a posição das chaves:

End	X10	X1									
01	0	1	31	3	1	61	6	1	91	9	1
02	0	2	32	3	2	62	6	2	92	9	2
03	0	3	33	3	3	63	6	3	93	9	3
04	0	4	34	3	4	64	6	4	94	9	4
04	0	5	35	3	5	65	6	5	95	9	5
06	0	6	36	3	6	66	6	6	96	9	6
07	0	7	37	3	7	67	6	7	97	9	7
08	0	8	38	3	8	68	6	8	98	9	8
09	0	9	39	3	9	69	6	9	99	9	9
10	1	0	40	4	0	70	7	0			
11	1	1	41	4	1	71	7	1			
12	1	2	42	4	2	72	7	2			
13	1	3	43	4	3	73	7	3			
14	1	4	44	4	4	74	7	4			
15	1	5	45	4	5	75	7	5			
16	1	6	46	4	6	76	7	6			
17	1	7	47	4	7	77	7	7			
18	1	8	48	4	8	78	7	8			
19	1	9	49	4	9	79	7	9			
20	2	0	50	5	0	80	8	0			
21	2	1	51	5	1	81	8	1			
22	2	2	52	5	2	82	8	2			
23	2	3	53	5	3	83	8	3			
24	2	4	54	5	4	84	8	4			
25	2	5	55	5	5	85	8	5			
26	2	6	56	5	6	86	8	6			
27	2	7	57	5	7	87	8	7			
28	2	8	58	5	8	88	8	8			
29	2	9	59	5	9	89	8	9			
30	3	0	60	6	0	90	9	0			

#### Chave de Endereçamento

O endereçamento na rede Profibus é feito através de duas chaves rotativas de fácil utilização.



#### Taxa de Transmissão

Taxa de T	ransmisão	Configuração			
9.6Kbit / s	3000 Kbit / s				
19.2 Kbit /s	6000 Kbit / s				
93.75 Kbit /s	-				
187.5 Kbit / s	-				
500 Kbit/ s	-				
1500 Kbit/ s	-				

#### FF-16FP

O módulo expansor de entrada admite a conexão de sensores à 3 fios (PNP) bem como contato seco. Pode-se conectar até 16 expansores de entrada para cada módulo Node.

#### Leds de Sinalização

Input Supply: sinaliza o estado das entradas.

aceso verde: fonte OK

aceso vermelho: fonte fora da faixa (<19Vcc ou

>29Vcc).

Output Supply: sinaliza alimentação das saídas:

verde aceso: fonte externa conectada.

vermelho aceso: fonte externa fora de faixa.

Status: sinaliza o estado do expansor.

aceso verde: alocado no mestre.

aceso vermelho: falha de comunicação ou endereço

duplicado.

piscando verde: esperando aceite no mestre.

Input: indica o estado das entradas.

aceso amarelo: entrada acionada.


aceso vermelho: para entradas de 9 a 16, função

DESINA habilitada.

piscando vermelho: indicada qual entrada está em curto-circuito (envia mensagem de erro via GSD).

# <u>SE</u>√SE FE-16EF $\bigcirc$

#### Vista Frontal



#### FE-16ESP

O módulo expansor é configurável para entrada ou saída e admite a conexão de sensores à 3 fios (PNP) bem como contato seco quando configurado para entradas e quando configurados para saída admite a conexão de lâmpadas, sinalizadores sonoros ou luminosos, contatores, solenóides, etc. Máximo 16 módulos por Node.

#### Leds de Sinalização

Input Supply: sinaliza o est. da tensão das entradas.

aceso verde: fonte OK

aceso vermelho: fonte fora da faixa (<19Vcc ou > 29Vcc).

Status: sinaliza o estado do expansor

aceso verde: alocado no mestre

aceso vermelho: falha de comunicação ou endereço duplicado.

piscando verde: esperando aceite no mestre.

piscando verde/ vermelho: erro de configuração no

mestre.

Output Supply: sinaliza o est. da tensão das saídas. aceso verde: fonte externa conectada.

aceso vermelho: fonte externa fora de faixa.


Input: sinaliza o estado das entradas.

aceso amarelo: entrada acionada.

aceso vermelho: para entradas de 9 a 16, função DESINA habilitada.

piscando vermelho: indicada qual entrada está em curto-circuito (envia mensagem de erro via GSD).


Output: sinaliza o estado das saídas. aceso amarelo: saída acionada. aceso vermelho: saída em curto.



Nota: Módulo com capacidade para até 0,5A.

Í - 2 bytes de entrada + 2 bytes de saída
I - 1 byte de entrada + 1 byte de saída.

XIN + XOUT 8IN + 80UT -



#### FE-16ESP-V1-1,9

O módulo expansor é configurável para entrada ou saída e admite a conexão de sensores à 3 fios (PNP) bem como contato seco quando configurado para entradas e quando configurados para saída admite a conexão de lâmpadas, sinalizadores sonoros ou luminosos, contatores, solenóides, etc. Máximo 16 módulos por Node.

#### Leds de Sinalização

Sensor Supply: sinaliza o est. da tensão das entradas. aceso verde: fonte OK aceso vermelho: fonte fora da faixa (<19Vcc ou

aceso vermelho: fonte fora da faixa (<19Vcc ou > 29Vcc).

Status: sinaliza o estado do expansor aceso verde: alocado no mestre

aceso verue, alocado no mestre aceso vermelho: falha de comunicação ou endereço duplicado.

piscando verde: esperando aceite no mestre.

piscando verde/ vermelho: erro de configuração no mestre.

Actuator Supply: sinaliza o est. da tensão das saídas. aceso verde: fonte externa conectada. aceso vermelho: fonte externa fora de faixa.


Input: sinaliza o estado das entradas. aceso amarelo: entrada acionada.


aceso vermelho: para entradas de 9 a 16, função DESINA habilitada.

piscando vermelho: indicada qual entrada está em curto-circuito (envia mensagem de erro via GSD).

Output: sinaliza o estado das saídas.

aceso amarelo: saída acionada. aceso vermelho: saída em curto.





#### FE-8V

Módulo expansor destinado a conexão de sensores para monitoração de válvula PSH5-M31-2E2-2V1, possui 16 entradas e 8 saídas. Pode-se conectar até 16 módulos para cada Node.

#### Leds de Sinalização

Input Supply: sinaliza o est. da tensão das entradas.

aceso verde: fonte OK

aceso vermelho: fonte fora da faixa (<19Vcc ou

> 29Vcc).

Status: sinaliza o estado do expansor aceso verde: alocado no mestre

aceso vermelho: falha de comunicação ou endereço

duplicado.

piscando verde: esperando aceite no mestre.

piscando verde/ vermelho: erro de configuração no

mestre.

Output Supply: sinaliza o est. da tensão das saídas. <u>aceso verde:</u> fonte externa conectada. <u>aceso vermelho:</u> fonte externa fora de faixa.

Input: sinaliza o estado das entradas. aceso amarelo: válvula fechada.

aceso vermelho: falha no sensor, tempo configurável.

<u>piscando amarelo:</u> válvula aberta <u>piscando vermelho:</u> curto na entrada

Output: sinaliza o estado das saídas. aceso amarelo: saída acionada. aceso vermelho: saída em curto.

## 

#### Vista Frontal



O módulo pode ser configurado para somente entrada (válvula manual)

#### Detalhamento das Conexões dos Expansores Digitais

Veja abaixo o detalhamento dos conectores dos módulos de expansão digitais


#### Conectores de Expansão

O módulo possui dois conectores para expansão, um tipo macho e outro tipo fêmea com 6 pinos que interconectam os módulos.



#### Expander Bus

- 1: Power Supply for Outputs
- 2: Power Supply for Intputs
- 3: GND
- 4: COM -
- 5: COM +
- 6: GND



#### Conector de Alimentação

Este conector também possui 5 pinos e recebe o cabo com alimentação 24Vcc para alimentação do módulo.



#### Power Supply

- 1: GND
- 2: GND
- 3: Local Power Outputs
- 4: PWR Supply for Inputs 5: PWR Supply for Outputs



#### Conector de L/O

Este conector possui 5 pinos e em caso de entrada, pode receber sensores PNP 3 fios ou contato mecânico. Para saídas, podem acionar cargas resistivas, circuitos eletrônicos, relés, etc.



#### 1/0

- 1: PWR Supply for Inputs
- 2: I/O B 3: GND
- 4: I/O A
- 5: Shield



#### Valves

- 1: PWR Supply for Inputs
- 2: Input Closed
- 3: GDN
- 4: Input Open
- 5: Output Sol.



#### FE-8EA

Módulo expansor destinado a conexão de transmissores de corrente 2, 3 ou 4 fios. Possui 8 entradas e pode-se conectar até 4 módulos para cada Node.

#### Leds de Sinalização

#### Input Supply:

aceso verde: fonte OK

aceso vermelho: fonte fora da faixa (<19Vcc ou > 29Vcc).

#### Output Supply:

<u>aceso verde:</u> fonte externa conectada. <u>aceso vermelho:</u> fonte externa fora de faixa.

Status: sinaliza o estado do expansor aceso verde: alocado no mestre

aceso vermelho: falha de comunicação ou endereço

duplicado.


piscando verde: esperando aceite no mestre.

<u>piscando verde/ vermelho:</u> erro de configuração no mestre.


Input: indica o estado das entradas aceso amarelo: entrada acionada

apagado: entrada desacionada

<u>piscando vermelho:</u> curto na entrada analógica <u>Under piscando amarelo:</u> subcorrente < 3,92mA Over aceso amarelo: sobrecorrente >20,5mA



#### Vista Frontal



Módulo configurável para entrada 4 - 20mA ou 0 - 20mA

#### FE-8SA

Módulo expansor destinado a conexão de atuadores e posicionadores de válvulas em corrente. Possui 8 saídas e pode-se conectar até 4 módulos para cada Node.

#### Leds de Sinalização

#### Input Supply:

aceso verde: fonte OK

aceso vermelho: fonte fora da faixa (<19Vcc ou > 29Vcc).

#### **Output Supply:**


aceso verde: fonte externa conectada. aceso vermelho: fonte externa fora de faixa.

Status: sinaliza o estado do expansor aceso verde: alocado no mestre


aceso vermelho: falha de comunicação ou endereco duplicado.

piscando verde: esperando aceite no mestre. piscando verde/ vermelho: erro de configuração no

mestre.



#### Vista Frontal



Módulo configurável para saída 4 - 20mA ou 0 - 20mA

#### Detalhamento das Conexões dos Expansores Analógicos

Veja abaixo o detalhamento dos conectores dos módulos de expansão analógicos


#### Conectores de Expansão

O módulo possui dois conectores para expansão, um tipo macho e outro tipo fêmea com 6 pinos que interconectam os módulos.



#### Expander Bus

- 1: Power Supply for Outputs
- 2: Power Supply for Intputs
- 3: GND
- 4: COM -
- 5: COM +
- 6: GND



#### Conectores de Entrada

Os conectores de entrada analógica podem receber transmissores de pressão, vazão, temperatura, etc.



#### Analog Inputs

- 1: PWR Supply for Inputs
- 2: Analogic Input
- 3: GND
- 4: GND
- 5: Shield



#### Conectores de Saída

Os conectores de entrada analógica podem receber posicionador pneumáticos, controladores, variador de velocidade, etc.



#### Analog Outputs

- 1: PWR Supply for Inputs
- 2: No Connected
- 3: GND
- 4: Analogic Output
- 5. Shield



#### Alimentação das Entradas Digitais

É necessário a conexão de uma fonte externa em corrente contínua que é empregada para alimentação dos dispositivos de entrada (sensores). A fonte escolhida deve possuir capacidade para alimentar todos os dispositivos conectado as entradas.

A conexão da fonte é feita através do conector de alimentação presente no FEN ou no FE-16ESP e é distribuida para os módulos de entrada via conector de expansão.

#### Proteção das Entradas Digitais

As entradas digitais dos módulos tem proteção por PTC com capacidade para 50 mA por entrada. A proteção atua quando há sobrecarga ou curto-circuito, voltando a operar normalmente assim que a sobrecarga ou curto for retirada.

#### Alimentação das Saídas Digitais

Para as saídas também é necessário a conexão de uma fonte externa em corrente contínua que é empregada para alimentação das saídas do módulo. A fonte escolhida deve possuir capacidade para alimentar todos os dispositivos conectado as saídas.

A conexão da fonte é feita através do conector de alimentação presente no FEN ou no FE-16ESP e é distribuida para os outros módulos via conector de expansão.

#### Capacidade das Saídas Digitais

Os módulos digitais possui saída PNP com capacidade para chaver cargas resistivas, circuitos eletrônicos, relés, etc, desde que não ultrapasse os valores descritos na tabela abaixo:

Item	Máximo Permitido por Saída	Máximo Permitido por Módulo		
Tensão	29 Vcc	29 Vcc		
Corrente	2 Acc	8 Acc		
Potência	55 W	232 W		

#### Proteção das Saídas

Os módulos possuem fúsiveis internos separadamente para cada saída, evitando assim danificar totalmente o módulo no caso de um curto-circuito em uma das saídas.

A proteção atua quando uma ou mais saídas estão em curto, voltando a operar normalmente assim que o curto circuito for retirado.

#### Endereçamento dos Expansores

Com finalidade de diferenciar um módulo expansor de outro, para sua integração com o FEN, devemos configurar cada módulo expansor com seu número exclusivo (endereço). O endereçamento é feito através de uma chave rotativa com endereços de 0 a F (hexadecimal). Recomendamos endereçar os módulos expansores na sequência, ou seja, o primeiro módulo depois do FEN endereçado como 0, o segundo como 1 e assim por diante, conforme definido na tabela abaixo.

Tabela de Endereçamento dos Expansores								
Endereço	Expansor							
0	Expansor 0							
1	Expansor 1							
2	Expansor 2							
3	Expansor 3							
4	Expansor 4							
5	Expansor 5							
7	Expansor 6							
6	Expansor 7							
8	Expansor 8							
9	Expansor 9							
А	Expansor 10							
В	Expansor 11							
С	Expansor 12							
D	Expansor 13							
E	Expansor 14							
F	Expansor 15							

Nota: Se dois ou mais módulos expandores forem configurados com o mesmo endereço, nenhum deles irá funcionar e o led ES dos expansores irá acender.



#### Instalação Mecânica


O módulo é fixado utilizando quatro parafusos de fenda M4 (não inclusos). Recomendamos a utilização de parafusos com cabeça cilindrica.

#### Instalação com Porca

- escolha o local adequado para a fixação do módulo, e marque os quatro furos.
- · faça os furos utilizando uma broca de 4mm.
- introduza os parafusos no módulo e passe pelos furos da chapa onde o módulo será fixado.
- coloque as porcas e segure-as então aperte os parafusos.

#### Instalação com Rosca

- escolha o local adequado para a fixação do módulo observando a espessura mínima de 3,3mm para abertura da rosca.
- marque os furos de acordo com as distâncias indicadas no desenho ao lado.
- faça os furos utilizando uma broca de 3,3mm.
- retire as rebarbas e faça a rosca utilizando um macho de 4mm.
- introduza os parafusos no módulo e rosqueie na chapa onde o módulo será fixado.



#### Montagem dos Conectores

Em caso de utilização de conectores não injetados, siga os procedimentos abaixo para a perfeita montagem dos conectores.

- 1º Desmonte o conector conforme ilustrado ao lado.
- 2º Faça as pontas nos fios que deve possuir diâmetro adequado para ser apertado pelo prensa cabos do conector.
- 3º Aplique as ponteiras adequadas para que entrem nos terminais do conector.
- $4^{\rm o}$  Introduza o cabo pelo presa cabos, arruela de borracha e pelo corpo do conector.
- 5º Aparafuse os terminais observando sua pinagem no diagrama de conexões.
- 6º Não aperte os terminais em demasia para não danifica-los.
- 7º Remonte o conector e acople ao módulo.
- $8^{\rm o}$  Repita estes procedimentos para todos os conectores.







#### Capacidade de Expansão

A expansão das entradas e saídas pode ser implementada com bastante liberdade, desde que não exceda 16 módulos expansores e que o total de dados trocados na rede não ultrapasse 67 bytes para as entradas e 64 bytes para as saídas (3 bytes reservados para diagnóstico). O cálculo do número de bytes é determinado somando-se os bytes consumidos na comunicação de entrada e saída, dependendo do número e do tipo de módulos expansores de I/O utilizados. Veja na tabela a seguir o consumo de bytes em função do tipo de módulo expansor:

		I	Quitants.	bit/ bytes por	Bytes po	r Módulo				
	Expansor	Inputs	Outputs	ponto	Input Memory	Output Memory				
	FE-16EP	16		1bit / in	2 bytes					
Digitais	FE-16ESP	16	16	2 bits / point	opcional					
Digi	FE-16ESP-1,9	16	16	2 bits / point	opci	ional				
	FE-8V	16	8	1 bit / point	2 bytes	2 bytes				
sos	FE-8EA	8	-	2 bytes / in	16 bytes					
Analógicos	FE-8SA	-	8	2 bytes / out		16 bytes				
An	* os módulos configuráveis podem apresentar as seguintes configurações: 2bytes IN ou 2 bytesOUT / 2bytes IN + 2 bytes OUT / 1byte IN + 1 byte OUT									

#### Bits de Diagnóstico

Informações nos bytes de entrada da rede Profibus DP:

	BYTE 0						
Bit 0	Monitora se houve mudança de endereço da rede Profibus						
Bit 1	Monitora a fonte de alimentação do Node						
Bit 2	Monitora fonte de alimentação Actuator Supply do Node						
Bit 3	Monitora se os expansores estão ou não alocados na rede						
Bit 4	Endereço 0 ( LSB )						
Bit 5	Endereço 1						
Bit 6	Endereço 2						
Bit 7	Endereço 3 ( MSB )						
BYTE 1							
Bit 0	Monitora curto-circuito nos I/O's						
Bit 4	Curto Endereço 0 ( LSB )						
Bit 5	Curto Endereço 1						
Bit 6	Curto Endereço 2						
Bit 7	Curto Endereço 3 ( MSB )						
Bit 1	Indica falha na válvula (somente para modelo FE-8V)						
Bit 2	Monitora a fonte de alimentação dos Expansores						
Bit 3	Monitora fonte de alimentação para as saídas dos Expansores						
	BYTE 2						
Bit 0	Fonte Endereço 0 ( LSB )						
Bit 1	Fonte Endereço 1						
Bit 2	Fonte Endereço 2						
Bit 3	Fonte Endereço 3 ( MSB )						

#### Importante!

- Todos os módulos expansores devem ser configurados via mestre DP, conforme seu tipo.
- Os bits de diagnósticos são opcionais, podem ou não ser habilitados e devem ser configurados SEMPRE após o último módulo alocado no rack.
- Caso mais de um módulo esteja em curto circuito em seus I/O's, falha na fonte de alimentação ou fora do mapeamento, SEMPRE prevalecerá o maior endereço que esteja com o problema.

#### Reconhecimento dos Expansores

O sistema requer que a configuração do número de módulos sejam armazenada, afim de informar a rede se houver qualquer problema com os módulos expansores. Após interligar os módulos, energize-os e então pressione o botão de configuração localizado abaixo das chaves de endereçamento no módulo FEN para gravar a configuração.



#### Configuração dos Expansores na Rede Profibus DP


#### Criando Novo Projeto

- Inicie o SIMATIC MANAGER.
- Selecione no menu FILE a opção NEW.
- Digite o nome do projeto, por exemplo: "PROJ1" no campo **NAME** e clique em **OK**.



#### Criando um Programa

Com o seu projeto já criado, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção INSERT NEW OBJECT depois SIMATIC 300 STATION (caso utilize uma CPU da família 300).




#### Configurando Hardware

- Dê um duplo clique no ícone SIMATC 300 (1), em seguida, no ícone HARDWARE.
- Você estará dentro do Hardware Config.

- É necessário ter um rack onde todos os blocos serão inseridos. Para isso, vá em SIMATIC 300, no catálogo a direita da tela e depois em RACK-300 em seguida de um duplo clique na opção RAIL.
- Agora é necessário colocar os blocos (CPU, cartões de I/O's, escravos, fonte). Clique na primeira linha do rack e vá em SIMATIC 300, depois em PS-300 e "coloque o nome da fonte que está ao lado do PLC".
- Na segunda linha, adicione a CPU, para isso, vá em SIMATIC 300 em seguida CPU-300 escolha a CPU 315-2DP. Será necessário inserir uma linha chamada Profibus (1), que serve para alocar os seus escravos na rede, na janela que ira abrir, clique em NEW e depois escolha a aba NETWORK SETTINGS para configurar a taxa de comunicação da rede.



- Para instalar os módulos na rede (o que não foi feito até agora), instale o seu arquivo GSD. Clique no menu **OPTIONS** e em seguida **INSTALL NEW GSD**.
- Com o GSD já instalado, clique sobre a linha PROFIBUS (1) vá no catálogo e selecione a opção PROFIBUS DP, abra a pasta ADDITIONAL FIELD DEVICES e procure o DP-B-FEN e dê um duplo clique e ao abrir a janela, coloque seu endereço no campo ADDRESS e clique em OK.



Agora, deve-se inserir os expansores no rack de acordo com o endereco programado nas dipswitches.

#### Configurando os Expansores

As configurações descritas a seguir, foram realizadas com o software *SIMATIC MANAGER* da Siemens, caso o PLC utilizado não seja Siemens, consulte o manual do PLC utilizado para realizar as configurações.


#### Configurações do Módulo FE-16EP

Neste módulo podemos configurar os conectores de 1 à 7 para entrada NA ou NF e os conectores de 8 à 16 além das entradas NA ou NF podemos também configurá-los para função **DESINA**.

Localize o módulo de entrada no rack, dê um duplo clique, escolha a aba Parameter Assignment e no campo Value escolha a configuração para cada conector individualmente.

#### Tabela de Bits - Módulo FE-16EP

7	6	5	4	3	2	1	0	ı	вітѕ
8	7	6	5	4	3	2	1	IN	BYTE 0
16	15	14	13	12	11	10	9	IN	BYTE 1



Tela de configuração do Módulo Digital FE-16EP


#### Configurações do Módulo FE-16ESP

Neste módulo podemos configurar os conectores de 1 à 7 para entradas NA ou NF ou para Saída e os conectores de 8 à 16 além das entradas NA ou NF e Saída, podemos também configurá-los para função **DESINA**.

Localize o módulo no rack, dê um duplo clique, escolha a aba Parameter Assignment e no campo Value escolha a configuração para cada conector individualmente.

#### Tabela de Bits - Módulo FF-16FSP

7	6	5	4	3	2	1	0	ا	вітѕ
8	7	6	5	4	3	2	1	IN	BYTE 0
16	15	14	13	12	11	10	9	IN	BYTE 1



Tela de configuração do Módulo Digital FE-16ESP

7	6	5	4	3	2	1	0	Bľ	TS
8	7	6	5	4	3	2	1	OUT	BYTE 0
16	15	14	13	12	11	10	9	OUT	BYTE 1


#### Função Desina dos Módulos Digitais FE-16EP e FE-16ESP

Desina é uma função de segurança e estabelece que se um sensor estiver desacionado o led de indicação estará aceso em vermelho, se estiver acionado o led estará apagado. Está função está disponível apenas nos conectores de 5 à 8.

#### Nota:

bit em "1" = entrada desacionada e led vermelho aceso.

bit em "0" = entrada acionada e led apagado.




#### Configurações do Módulo FE-8V

Neste módulo podemos configurar os conectores para válvula com ou sem diagnóstico ou ainda para válvula manual.

Localize o módulo no rack, dê um duplo clique, escolha a aba **Parameter Assignment** e no campo **Value** escolha a configuração para cada conector.

Vál	v. 4	Vál	v. 3	Vál	v. 2	Válv. 1				
7	6	5	4	3	2	1	0	ı	BITS	
8	7	6	5	4	3	2	1	IN	BYTE 0	
16	15	14	13	12	11	10	9	IN	BYTE 1	
Vál	Válv. 8		álv. 8 Válv. 7		Válv. 6		Válv. 5			



Tela de configuração do Módulo Digital FE-8V

7	6	5	4	3	2	1	0	ВІ	TS
Sol 8	Sol 7	Sol 6	Sol 5	Sol 4	Sol 3	Sol 2	Sol 1	OUT	BYTE 0
X	Х	X	X	Х				OUT	BYTE 1

#### Tempo de Falha no Sensor ou Solenóide

É um tempo configurável para que se o sensor ou a solenóide ligados ao módulo não acionarem, o módulo gera uma mensagem de erro indicada pelo led de entrada que irá acender vermelho.

O tempo é configurado nos bits 1 e 2 de saída, conforme:

Bit 1	Bit 2	Tempo
0	0	15 segundos
0	1	30 segundos
1	0	45 segundos
1	1	60 segundos

#### Tempo de Falha do Sensor Halt das Saídas

Halt das Saídas


O bit halt está alocado no primeiro bit do byte 1 de saída no FE e tem a função de forçar TODAS as saídas para a condição segura (DESLIGADAS) quando estiver em "1".

Nota: quando o bit HALT está ativo todas as saídas ímpares do módulo piscam amarelo rapidamente.

#### Configurações dos Módulo Analógicos FE-8EA e FE-8SA


Nestes módulos podemos configurar os conectores para 4-20mA, 0-20mA ou em caso de não ulização da entrada ou saída analógica, podemos desativar os conectores.

Localize o módulo no rack, dê um duplo clique, escolha a aba **Parameter Assignment** e no campo **Value** escolha a configuração para cada conector.



Tela de configuração do Módulo Analógico FE-8EA

20



Tela de configuração do Módulo Analógico FE-8SA

iliguração do Modulo Arialógico FE-6EA | Tela de coriliguração do Modulo Arialógico FE-65A

eservamos-nos o direito de moc